


MODEL 808 - AIR RIFLE SCOPE

MODELÉ 808 - LUNETTE VISEUR POUR CARABINE À AIR COMPRIMÉ



MOUNTING:

⚠ WARNING: BE SURE GUN IS NOT LOADED AND ACTION IS OPEN BEFORE PROCEEDING. USE SAFE GUN HANDLING PROCEDURES AT ALL TIMES.

1. Loosen eyepiece locking ring and point scope toward a bright area like a wall or open sky. Rotate eyepiece left or right as needed until reticle appears sharp and clear to you. Retighten locking ring.

⚠ CAUTION: DO NOT LOOK AT THE SUN WITH THIS SCOPE OR YOUR UNPROTECTED EYE I'S PERMANENT EYE DAMAGE CAN RESULT.

2. Loosen mount clamp screws. Slide mount into dovetail grooves on receiver of your rifle or air gun. NOTE: Do not attempt to mount this scope on high-powered sporting or military rifles as the eye relief is inadequate. Serious eye damage can result if this scope is used on guns with recoil greater than that of a .22 cal. rifle or airgun.

3. Move scope forward or backward until eyepiece position is comfortable for you when rifle is in shooting position. Retighten screws.

4. If reticle appears tilted, loosen clamp screws and rotate scope until reticle is perpendicular to the bore. Retighten clamp screws.

ZEROING:

1. Test fire a three-round group at a safe target.

2. Remove the windage and elevation caps and turn the dials in the direction needed to bring the next shot group to the point of aim.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

For one year from date of purchase, Daisy will repair or replace and return this scope, free of charge, if defective in material or workmanship. Return the scope to: Daisy Outdoor Products, Service Department, 308 West Stribling Drive, Rogers, AR 72756 U.S.A.

Attach your name, address, telephone number, description of problem and proof of date of retail purchase (sales slip) to the scope. Package and send to Daisy Outdoor Products, transportation prepaid. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

MONTAGE :

⚠ AVERTISSEMENT : ASSUREZ-VOUS QUE LA CARABINE N'EST PAS CHARGÉE ET QUE LE JEU EST OUVERT AVANT DE PASSER À L'ACTION. POUR PLUS DE SÉCURITÉ, RÉFÉREZ VOUS AUX PROCÉDURES DE MANIPULATION DE LA CARABINE EN TOUTE CIRCONSTANCE.

1. Desserrez la bague de blocage oculaire et orientez la lunette viseur en direction d'une surface claire telle qu'un mur ou un ciel dégagé. Faites pivoter l'oculaire vers la gauche ou la droite en fonction de la situation jusqu'à ce que le réticule vous apparaisse net et clair. Resserrez la bague de blocage oculaire.

⚠ ATTENTION : NE REGARDEZ PAS EN DIRECTION DU SOLEIL AVEC CETTE LUNETTE VISEUR OU EN OMETTANT DE PROTÉGER VOS YEUX, CAR CEUX-CI POURRAIENT ÊTRE ABIMÉS DE FAÇON IRRÉVERSIBLE.

2. Desserrez les vis de serrage. Faites glisser la monture dans les rainures à queue d'aronde situées sur la boîte de culasse de votre carabine à air comprimé. REMARQUE : n'essayez pas de monter cette lunette viseur sur des carabines de tir ou militaires haute puissance, car la position de l'œil est inadéquate. Les yeux peuvent subir des lésions graves si cette lunette viseur est utilisée avec des carabines dont le recul est supérieur à celui d'une carabine de calibre .22.

3. Déplacez la lunette viseur vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce que l'orientation de l'oculaire soit confortable pour vous lorsque la carabine est en position de tir. Resserrez les vis.

4. Si le réticule est penché, desserrez les vis de serrage et faites pivoter la lunette viseur jusqu'à ce que le réticule soit perpendiculaire à l'âme du canon. Resserrez les vis de serrage.

VISÉE :

1. Faites un test en tirant trois coups en direction d'une cible sans danger.

2. Retirez les capuchons recouvrant les vis de réglage horizontal et vertical et faites pivoter les cadrans dans la direction appropriée afin de diriger la prochaine série de coups vers le point de visée.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour une durée d'un an à compter de la date d'achat, Daisy réparera ou remplacera et vous renverra cette lunette viseur sans frais en cas de défectuosité des matériaux ou d'incompétence de la main-d'œuvre. Retournez la lunette viseur à l'adresse suivante : Daisy Outdoor Products, Service Department, 308 West Stribling Drive, Rogers, AR 72756 U.S.A.

Attachez à la lunette viseur vos nom, adresse, numéro de téléphone, description du problème et preuve de la date d'achat en magasin (facture). Emballez le tout et envoyez-le franco de port à Daisy Outdoor Products. Cette garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi, en plus d'autres droits éventuels en fonction des États.